

Fehlermeldungen

Nummer	Ursache	Abhilfe
Err1x	Kartenfehler	
Err11	Karte elektrisch defekt	Karte überprüfen
	Karte falsch eingegeben	Karte richtig eingeben
Err12	Fehlerzähler abgelaufen	entsperren im Gerät
Err13	Schreibfehler	wiederholen
Err14	ungültiger Key	Karte Typ 99 Eingeben
Err15	Karteninhalte defekt	Karte überprüfen
Err17	Wert > Limit	
Err18	Löschhub	entsperren im Gerät, F(1) = löscht E18 , F(2) = löscht E18 und Wert Karte = 0
Err19	Schreibfehler	Karte richtig eingeben Bei T38 Karte T 99 Karte eingeben

Err2x Kartenfehler

Err20	Kartenformat falsch	Karte überprüfen
Err21	Kartentyp unbekannt	Karte überprüfen
Err22	Kartentyp gesperrt	Kartentyp freigeben (Kopieren/Aufwerten)
Err23	Kartenart falsch	nur Sicherheitskarte erlaubt
Err24	Kundennummer falsch	
Err25	Nummer nicht im Bereich	
Err27	Laufzähler = 0	
Err28	PIN Fehler	PIN neu eingeben
Err29	PIN Fehler Karte gesperrt	Karte neu codieren

Err3x Speicherfehler

Err30	Karte gesperrt	Karte freigeben
Err31	Gruppe gesperrt	Gruppe freigeben
Err33	Limit erreicht	Limit neu ansetzen
Err34	Gruppenlimit erreicht	Limit neu ansetzen
Err35	Kontenrahmen voll	
Err36	Transaktionsspeicher voll	Speicher auslesen und löschen
Err37	Projektnummer ungültig Aufwerten Banker gesperrt	Einstellung prüfen, Lizenz erwerben
Err38	Projektnummer nicht freigegeben	

Err4x Kopiererfehler

Err43	Signal liegt an	- Polarität ändern oder Kopiererfehler - Bei SNMP Zählung Drucker wird nicht erkannt (Netzwerkeinstellung prüfen/ Drucker nicht bereit)
-------	-----------------	---

Err5x Kartenfehler SLE4442

Err50	Maximal 2 Börsen möglich	Einstellung korrigieren
Err51	Prüfsummenfehler in der Börse	Karte reparieren

Err7x Fehler in der Konfiguration

Err70	Systemkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err71	Systemkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err72	Systemkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err73	Systemkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err74	Programmkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err75	Programmkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err76	Programmkonfiguration defekt	Service benachrichtigen
Err78	Programmkonfiguration defekt	Service benachrichtigen

Err8x Fehler im Speicher

Err80	Tarife defekt	Parameterkarte eingeben
Err81	Parameterfehler	Parameterkarte eingeben
Err82	Statistikfehler	Statistik löschen
Err83	Konto defekt	Konto löschen
Err84	Gruppe defekt	Gruppe löschen
Err89	Speicherstrukturfehler	Service benachrichtigen

Err9x Hardwarefehler

Err91	Eeprom fehler	Service benachrichtigen
Err92	Uhrfehler	Service benachrichtigen
Err93	Uhrfehler	Service benachrichtigen
Err94	Ramfehler	Service benachrichtigen
Err95	Eepromfehler	Service benachrichtigen

ErrAx Prozessorkartenfehler

ErrA0	Karte unterstützt kein T1 Protokoll
ErrA1	Fehler in der Struktur oder Kommunikation
ErrA2	Authentisierungsfehler

ErrCx Mifarekartenfehler

ErrC0	Kommunikationsfehler	
ErrC1	Authentisierungsfehler	T99 eingeben
ErrC2	Lese oder Schreibfehler	T99 eingeben
ErrC3	Authentisierungsfehler r	Karte oder Antenne defekt

allgemeine Fehler

	Power Error
I2C Clock error	Gerätefehler
I2C EEprom error	Gerätefehler

Fehlercodes Aufwerter

Fehler 10	Schein 1	
Fehler 11	Schein 2	
Fehler 12	Schein 3	
Fehler 13	Schein 4	
Fehler 19	Schreibfehler	der eingezahlte Betrag konnte nicht auf die Karte geschrieben werden
Err246	Parameter error	Programmierung überprüfen
Err245	Interface error	Kommunikation unterbrochen
Err243	Internal timeout	Zeitlimit überschritten
Err236	No card	Karteninformation fehlerhaft
Err235	Write error	Schreibfehler
Err226	No valid purse	ungültiger Wert

Fehlercode Speicherkarte

10	Einschaltfehler
11	Kommunikationsfehler
12	Fehler beim Lesen des Patches
-1	Kommunikationsfehler Karte antwortet nicht
-2	Datei kann nicht geöffnet werden oder Schreiblesefehler
-4	Datei kann fürs Verifizieren nicht geöffnet werden
-5	Fehler beim Verifizieren

Speicherkarte

CHKDSK / f Karte auf Fehler Prüfen
Format x /FS:FAT /A:16K Parameter zur
Formatierung der Karte
X = Laufwerksbuchstabe