


# Lipo Charger



# Step Up Converter



Stellschraube für die Ausgangsspannung.  
Im Uhrzeigersinn wird die Spannung verringert.  
Gegen den Uhrzeigersinn wird die Spannung erhöht.  
Es kann sein, dass zum Anfang 10 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn  
nötig sind, um die Spannung zu verändern.